Intesis multi-brand AC interface with KNX, BACnet, Modbus and IP support - 4

Produkt nr: **IN770AIRXXSO000**

Gateway-applikasjonen er spesielt utviklet for å tillate toveis kontroll og overvåking av VRF-systemer fra en KNX / BACnet / Modbus-installasjon. Løsningen tillater integrering av opptil 64 innendørsenheter fra ett enkelt grensesnitt.



Beskrivelse

Takket være sin "late configuration"-funksjon kan denne toveis gatewayen konfigureres med Intesis MAPS for å fungere med noen av disse AC-merkene (en om gangen): - Hisense - Hitachi - Midea - Mitsubishi Electric - Panasonic - Samsung Og for å velge mellom en av disse fire (4) protokollene for å integrere AC-enhetene: - BACnet (IP eller MS/TP) - Modbus (TCP & RTU) - KNX IP - WMP (Intesis ASCII-basert protokoll for IP-baserte hjemmeautomatiseringssystemer) Denne gatewayen kobles til utendørs AC-enhetens kommunikasjonsbuss for å overvåke og kontrollere opptil 64 innendørs enheter individuelt. Med Mitsubishi Electric kobles gatewayen til deres sentraliserte kontroller, som tillater overvåking og kontroll av opptil 100Mitsubishi Electric-grupper (sjekk gatewayens brukermanual for informasjon om kompatible sentraliserte kontroller). Skann nettverket for å oppdage de utendørs og innendørs enhetene som er koblet til bussen (sjekk gatewayens brukermanual for mer informasjon).

Teknisk data

Innhold i Leveransen	Intesis Gateway, Installasjonsmanual, USB-konfigurasjonskabel
Ikke Inkludert i Leveransen	Strømforsyning ikke inkludert
Bredde (mm)	106 mm
Høyde (mm)	58 mm
Dybde (mm)	90 mm
Vekt (g)	240g
Montering	DIN-skinne (brakett inkludert), Veggmontering
Inngangsspenning (V)	For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
Strømkontakt	3-pols
Minste driftstemperatur (°C)	0 °C
Maksimal driftstemperatur (°C)	60 °C

Husmateriale	Plast
Emballasjemateriale	Papp
Kapasitet	Opptil 64 innendørsenheter og opptil 64 utendørsenheter
Installasjonsbetingelser	Denne gatewayen er designet for å monteres inne i et kabinett. Hvis enheten monteres utenfor et kabinett, bør det alltid tas forholdsregler for å forhindre elektrostatisk utladning til enheten. Når du arbeider inne i et kabinett (f.eks. gjør justeringer, setter brytere, etc.), bør typiske antistatiske forholdsregler alltid følges før du berører enheten.