
Bruksanvisning

JUNG HOME Puck power DALI-2 kontroller TW med 2 binærinnganger
Art.-nr. BTPDSTEB2U



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Uforbindtlig produktbilde (avvik er mulig)

21.11.2025
82409813 J0082409813

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhetsinformasjon 3
2 Apparatets oppbygning 3
3 Forskriftsmessig bruk 4
4 Produktegenskaper 4
5 Betjening 5
5.1 Betjening i fabrikkinnstilling 6
5.2 Betjening via binærinnganger 6
5.3 Trådløs betjening 9
6 Montering og elektrisk tilkobling 9
7 Igangsetting via app 13
8 Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstilling 15
9 Tekniske data 17
10 Funksjons- og parameterliste 18
11 Tilbehør 24
12 Samsvarserklæring 24
13 Garanti 24

1 Sikkerhetsinformasjon

Les og følg disse merknadene for å unngå mulige skader:

Installasjon må kun utføres av fagkyndige personer med erfaring innen følgende emner:

- 5 sikkerhetsregler og normer for installasjon av elektriske anlegg
- Valg av egnet verktøy, måleutstyr, installasjonsmaterialer og eventuelt personlig verneutstyr
- Montering av installasjonsmateriale
- Tilkobling av apparater til husinstallasjonen med hensyn til lokale tilkoblingsbetingelser


En installasjon som ikke er forskriftsmessig forårsaker livsfare for deg og personer som bruker det elektriske anlegget, samt fare for alvorlig materiell skade, f.eks. som følge av brann. Du er ansvarlig for personskader og materielle skader.
Ta kontakt med en elektriker!

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling siden nettpotensiale foreligger ved lasten selv om apparatet er slått av. Slå av alle tilhørende ledningsvernbrytere før det utføres arbeid på apparatet eller lasten.

Ta vare på bruksanvisningen, den er en del av produktet.

Mer informasjon om JUNG HOME finner du på www.jung.de/JUNGHOME

2 Apparatets oppbygning



Bilde 1: Apparatets oppbygning

(1) Tast Prog.
(2) Status-LED
(3) Tilkoblingsklemmer

LED-visning i drift

Grønn	Lasten er koblet inn
Oransje	Lasten er slått av
Blinker blått tre ganger	Klokkeslettet er ikke stilt inn, f. eks. ved nettspenningssvikt
Blinker grønt/rødt	Apparatoppdatering utføres

3 Forskriftsmessig bruk

- Kobling og lysstyrkeinnstilling for lamper med DALI-grensesnitt
- Innstilling av fargetemperaturen for lamper med DALI enhetstype 8 for Tunable White iht. IEC 62386-209
- Betjening av apparatet via JUNG HOME-appen, en JUNG HOME-impulsbryter, JUNG HOME-sensorer eller via de binære inngangene til JUNG HOME-aktuatoren
- Tilkobling av enheter (f.eks. trykknapper, brytere eller værstasjoner, ...) til de binære inngangene for å utløse scener, betjene laster, spørre om statuser osv.
- Automatisk veksling og justering av lysstyrke.
  Forutsetningen er at minst én av følgende enheter er med i prosjektet (Bluetooth Mesh-nettverk): JUNG HOME mini aktuatorer, JUNG HOME stikkontakt, systeminnsats med JUNG HOME trykknapp eller JUNG HOME bevegelses- eller tilstedeværelsesdetektor, JUNG HOME romtermostat
- Trådløs sammenkobling med apparater i JUNG HOME-systemet
- Montering i apparatboks med dimensjoner iht. DIN 49073 med egnet deksel
- Montering i nedsenkede himlinger i installasjonshuset (tilbehør)

Apparatet fungerer som DALI-2 Single-Master og må ikke kombineres med ytterligere DALI styringer. **Kontrollsystemet er kringkastet.**

4 Produktegenskaper

- Igangsetting og betjening via JUNG HOME-appen med mobilenhet (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth
- Fri sammenkobling av de 2 binærinngangene med JUNG HOME-aktuatorer (lokalt eller trådløst)
- Uavhengig bruk av aktuatorfunksjon og binærinnganger
- Statusvisning i flere farger og tast **Prog** for igangsetting
- Sperring av tasten **Prog**
- Integrering av lasten i sentrale områder (grupper), sentrale funksjoner og scener
- Trappelysfunksjon (automatisk utkobling) med utkoblingsvarsel
- Etterløpstid, innkoblingsforsinkelse, utkoblingsforsinkelse

- Sperrefunksjon og tvangsstyring: Kontinuerlig PÅ/AV eller for fastsatt tid PÅ/AV
- Vindalarm via kobling av konvensjonelle værsensorer på binærinnganger
- Utløse sperrefunksjonen via binærinnganger, f.eks. utesperringsvern ved rullegardiner og persienner, tvangsstyring osv.
- Maksimal og minimal lysstyrke kan justeres
- Innkobling med siste lysstyrke eller fast innkoblingslysstyrke
- Enheten fungerer som en enkelt master med kringkastingskommandoer
- DALI-strømforsyning for DALI-enheter, f.eks. armaturer
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse av DALI-strømforsyningen gjennom effektreduksjon
- Bluetooth SIG Mesh for fullstendig kryptert trådløs kommunikasjon og repeaterfunksjon
- Kan oppdateres via JUNG HOME-appen

Funksjon hvis JUNG HOME mini aktuatorer, JUNG HOME stikkontakt, systeminnsats med JUNG HOME trykknapp, JUNG HOME bevegelses- eller tilstedeværelsesdetektor, JUNG HOME romtermostat i Bluetooth Mesh-nettverket (prosjekt)

- Opptil 16 tidsprogrammer
- Tidsprogrammer med solopp- eller solnedgang (astrotimer)
- Aktivere/deaktivere automatiske funksjoner via JUNG HOME-appen
- Automatisk dato- og klokkeslettaktualisering ved forbindelse til smarttelefon

Henvisninger angående oppdateringer og avtaler finner du på www.jung.de/JUNGHOME

Tiltak etter strømsvikt

Alle innstillinger og tidsprogrammer opprettholdes. Forsømte koblingstider gjentas ikke. Lastutgangen er slått av dersom parameteren "Koblingstilstand etter at strømmen er tilbake" står på fabrikkinnstilling.

Hvis apparatet før ikke ble lagt til et Bluetooth Mesh-nettverk (prosjekt) via Jung HOME-appen enda, går det i koblingsmodus i 2 minutter etter at strømmen er tilbake og status-LED blinker blått sakte og regelmessig.

Enheten er koblet til et Bluetooth Mesh-nettverk (prosjekt)

- Hvis LED-lampen blinker blått tre ganger, er tiden ikke oppdatert
- Tidsprogrammer utføres ikke så lenge klokkeslettet ikke er satt

5 Betjening

Alle apparatets innstillinger og betjeninger kan konfigureres individuelt via JUNG HOME-appen.

Binærinngangene og DALI-styringsutgangen til apparatet kan brukes uavhengig av hverandre. På denne måten kan f. eks. en Multi impulsbryter som er koblet til binærinngangene betjene en persienne-systeminnsats (kombinert med en JUNG HOME-impulsbryter), mens DALI-styringsutgangen kun styres via app og tidsprogrammer.

5.1 Betjening i fabrikkinnstilling

En vanlig trykknapp er koblet til inngang 1 og en til inngang 2.

Slå på lyset

- Trykk kort på inngang 1-knappen: Lyset slås på eller av for å slå på lysstyrken.

Stille inn lysstyrken

- Trykk lenge impulsbryter inngang 1: Lyset blir sterkere eller svakere til sluttverdien er nådd.

i Ved hver nye lange betjening skifter dimmeretningen.

Slå på lampen med minimal lysstyrke

- Trykk på og hold inne inngang 1-knappen. Lyset slås på med minimal lysstyrke og blir lysere.

Stille inn fargetemperaturen

- Trykk på Input 2-knappen og hold den inne: Fargetemperaturen øker eller synker til den respektive sluttverdien.

i Ved hver nye lange betjening skifter retningen.

5.2 Betjening via binærinnganger

Ved tilkobling av en impulsbryter (f. eks. 531) på en binærinngang, utløser en betjening forskjellige funksjoner avhengig av betjeningsvarigheten (se tabell). Konfigurasjon i JUNG HOME-appen: Impulsbryteren er enten koblet til Inngang E1 eller E2, og styrer et apparat, et område eller en scene via denne. Den andre inngangen kan da brukes til et annet apparat, et annet område eller en annen scene ved hjelp av en annen impulsbryter. Dette gjør du ved å koble fra inngangene i konfigurasjonsvisningen i appen.

Betjeningstype	Kort trykk	Langt trykk
Kobling[1] (fabrikkinnstilling)	Vekslende PÅ / AV	Vekslende PÅ / AV
Dimme[1]	Vekslende PÅ / AV	Vekslende dimme lysere / dimme mørkere Slått av lys: PÅ til minimal lysstyrke og dimmer lysere.
Kjøre persienne/ rulleskodde/markise[2]	Stoppe eller justere lameller	Veksle mellom å kjøre opp / kjøre ned

Betjeningstype	Kort trykk	Langt trykk
Betjene scene[1]	Rope opp scene	Rope opp scene
Endre fargetemperatur (DALI)	–	Øke fargetemperatur / redusere fargetemperatur vekselvis
Betjene tredjepartssystem via gateway	Trykk kort på : Kontrollfunksjon	Trykk og hold nede: Kontrollfunksjon (hvis støttet)

[1] kort tastetrykk < 0,4 s < langt tastetrykk
[2] kort tastetrykk < 1 s < langt tastetrykk

Ved tilkobling av en Multi impulsbryter (f. eks. 531-41 U) på begge binærinnganger, utløser en betjening av øvre eller nedre tasteområde forskjellige funksjoner avhengig av betjeningsvarigheten (se tabell).
Konfigurasjon i JUNG HOME-appen: Begge tastene til Multi impulsbryter er koblet til Inngang E1 og E2, og styrer sammen et apparat, et område eller en scene via disse. Dette gjør du ved å aktivere tilkoblingen av inngangene i konfigurasjonsvisningen i appen. Hvis to forskjellige scener 1 og 2 kalles opp via E1 og E2 med en Multi impulsbryter, må inngangene kobles fra hverandre.

Betjeningstype	Kort trykk	Langt trykk
Kobling[1]	Vekslende PÅ / AV	Vekslende PÅ / AV
Dimme[1]	Vekslende PÅ / AV	Oppe: Dimme lysere / Nede: Dimme mørkere Når lyset er slått av: Oppe: PÅ til minimal lysstyrke og dim lysere Nede: PÅ til minimal lysstyrke.
Kjøre persienne/ rulleskodde/markise[2]	Øverst: Stopp eller juster lamellposisjonen fremover / Nederst: Stopp eller juster lamellposisjonen bakover	Oppe: Kjøre opp / Nede: Kjøre ned
Betjene scene[1]	Oppe: Åpne scene / Nede: Åpne scene	Oppe: Åpne scene / Nede: Åpne scene
Varmeapparat[1]	Oppe: Øke settpunkt-temperatur med 0,5 °C / Nede: Redusere settpunkt-temperatur med 0,5 °C	-

Betjeningstype	Kort trykk	Langt trykk
Betjene område (gruppe) [1/2]	Belysning (ikke for stikkontakter): Øverst: PÅ / Nederst: AV Aktivering (kun stikkontakter): Øverst: PÅ / Nederst: AV Solskjerming: fungerer som persienner/rulleskodder/ markiser Belysning og strømforsyning: Øverst: PÅ / Nederst: AV	Belysning (ikke for stikkontakter): som dimming Aktivering (kun stikkontakter): Øverst: PÅ / Nederst: AV Solskjerming: fungerer som persienner/rulleskodder/ markiser Belysning og strømtilførsel: som dimming - langt trykk for stikkontakter uten funksjon.
Sperrefunksjon (utesperringsvern, tvangsstyring) [1]	Oppe: Aktiver / Nederst: Deaktiver	Oppe: Aktiver / Nederst: Deaktiver
Endre fargetemperatur (DALI)	–	Øverst: Øke fargetemperaturen / Nederst: Redusere fargetemperaturen
Betjene tredjepartssystem via gateway	Trykk kort på : Kontrollfunksjon	Trykk og hold nede: Kontrollfunksjon (hvis støttet)

Ved tilkobling av en dobbel impulsbryter (det anbefales f. eks. 535 U uten låsing siden gjensidig låsing av tastene ikke er nødvendig for binærinnganger) på begge binærinngangene utløser en betjening av den venstre eller høyre tasten forskjellige funksjoner (se tabell).
Konfigurasjon i JUNG HOME-appen: Begge tastene til dobbel impulsbryter er koblet til Inngang E1 og E2, og styrer sammen et apparat eller et område. Dette gjør du ved å aktivere tilkoblingen av inngangene i konfigurasjonsvisningen i appen.

Betjeningstype	Kort trykk	Langt trykk
Kjøre persienne/ rulleskodde/markise[2]	Venstre: Stopp eller juster lamellposisjonen fremover / Høyre: Stopp eller juster lamellposisjonen bakover	Venstre: Kjør oppover / Høyre: Kjør nedover
Betjene område (gruppe) [2]	Venstre: Stopp eller juster lamellposisjonen fremover / Høyre: Stopp eller juster lamellposisjonen bakover	Venstre: Kjør oppover / Høyre: Kjør nedover

[1] kort tastetrykk < 0,4 s < langt tastetrykk
[2] kort tastetrykk < 1 s < langt tastetrykk

5.3 Trådløs betjening

Trådløs betjening utføres med tilkoblede JUNG HOME-apparater eller via JUNG HOME-appen, som også brukes til å koble til JUNG HOME-enheter (se igangsetting via appen).

6 Montering og elektrisk tilkobling

Kommunikasjonen til JUNG HOME-apparatene og tilkoblede mobilenheter skjer trådløst innenfor rekkevidden til Bluetooth Mesh-nettverket.

Rekkevidden til trådløse signaler kan påvirkes av:

- Antall, tykkelse, posisjon av tak, vegger og andre gjenstander
- Disse gjenstandenes materialer
- Høyfrekvent støy

Følg disse monteringsmerknadene for å maksimere rekkevidden:

- Planlegg posisjon og antall JUNG HOME-apparater på en slik måte at antallet tak og vegger mellom to apparater holdes så lavt som mulig
- Hvis JUNG HOME-apparater monteres på begge sider av en massiv vegg, bør de plasseres så nærme hverandre som mulig på motstående sider av veggen. Dermed holdes dempingen av det trådløse signalet mellom veggen så lav som mulig
- Ved planlegging må du passe på at det befinner seg så få byggematerialer og gjenstander som mulig på forbindelseslinjen mellom JUNG HOME-apparater som demper det trådløse signalet sterkt (f. eks. betong, glass, metall, isolerte vegger, vannbeholdere, rørledninger, speil, bokskap, lagerrom og kjøleskap)
- Hold minst 1 meter avstand til apparater som sender ut høyfrekvente signaler (f.eks. mikrobølgeovner, motorer) eller som bruker trådløse signaler ved 2,4 GHz (f. eks. WLAN-rutere, babymonitorer, IP-kameraer, trådløse høyttalere osv.)




FARE!


Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.


Frikobles før arbeider på apparat eller last. Slå av og sikre alle tilhørende ledningsvernbrytere mot gjeninnkobling og kontroller at de er spenningsfrie. Dekk til spenningsførende deler i omgivelsen.




Bilde 2: Tilkoblingseksempel med 2 impulsbrytere (6)



Bilde 3: Tilkoblingseksempel med Multi impulsbryter (8)



Bilde 4: Eksempel på tilkobling med dobbel impulsbryter (7)



Bilde 5: Tilkoblingseksempel med Omformer vind og Vindsensor (10)

DALI-ledning: Type, tverrsnitt og legging iht. VDE-forskriftene om 250 V-ledninger. DALI og nettspenningsledningene kan legges felles i én ledning, f.eks. NYM 5 x 1,5 mm².

En kombinasjon med en ekstern DALI spenningsforsyning er ikke tillatt.

- Koble til DALI-kontrollenheten (5) og lastene (4) i henhold til tilkoblingseksemplene (se bildet 2) til (se bildet 3). Vær i denne forbindelse oppmerksom på de klembare ledertverrsnittene .
- Koble trykknapp (4) (se bildet 2), Multi impulsbryter (8) (se bildet 3), dobbel impulsbryter (7) (se bildet 4) eller Omformer vind med Vindsensor (10) (se bildet 5).

i Impulsbrytere med belysning skal være utstyrt med en separat N-tilkoblingsklemme.

i Tilkoblede DALI forbrukere kan drives i ulike faser.

- Sett DALI-styreenheten inn i apparatboksen, slik at **Prog**-tasten (1) og status-LED-en (2) blir synlige.
- Slå på nettspenningen.

  Ved å kort trykke på tasten **Prog** (1) kan lasten kobles som test.
- Monter lokket.

7 Igangsetting via app

Forutsetning: JUNG HOME-apparatet er ikke koblet til et prosjekt (Bluetooth-Mesh-nettverk), ellers må apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.


Hvis det ennå ikke finnes et prosjekt (Bluetooth Mesh-nettverk) som apparatet skal legges til i, må det opprettes et nytt prosjekt i JUNG HOME-appen.

Hvis det allerede finnes et prosjekt (Bluetooth Mesh-nettverk) som enheten skal legges til i, må den tilsvarende prosjektfilen være åpen i JUNG HOME-appen.

I tillegg til grunnleggende igangsetting, apparat-oppdateringene og den komfortable betjeningen har JUNG HOME-appen flere individuelle konfigurasjonsmuligheter:

– Tilkobling: Ved hjelp av tilkoblingen av en tast, en binærinngang, en bevegelsessensor eller en tilstedeværelsesdetektor med en last (f. eks. dimmer, stikkontakt, koblingsutgang, rulleskodde osv.) kan denne styres. Hvis tilkoblingen utføres med et område eller en scene, kan flere laster styres sammen.
– Område: Forskjellige laster (f. eks. dimmer, stikkontakt, koblingsutgang, rulleskodde osv.) kan grupperes i et område slik at disse kan styres samtidig.
– Scene: Forskjellige laster (f. eks. dimmer, stikkontakt, koblingsutgang, rulleskodde osv.) kan grupperes i en scene på en slik måte at hver last inntar den lagrede lasttilstanden som ble lagret i scenen når den aktiveres.
– Automatikkfunksjon: Ved hjelp av en automatikkfunksjon kan den lokalt tilkoblede lasten (ingen trådløs tilkobling) styres via tidsprogrammer. Alt etter apparattype finnes det flere automatikkfunksjoner i JUNG HOME, som f. eks. hotellfunksjon, nattlysfunksjon eller koblingsgrenser.

i Apparatet går automatisk i koblingsmodus i 2 minutter når nettspenningen kobles inn.



Bilde 6: Igangsetting

- Aktivere koblingsmodus manuelt:
  Trykk på tasten **Prog.** (1) i mer enn 4 sekunder.
  Status-LED-en blinker sakte blått. Koblingsmodusen er aktiv i 2 minutter.
- Start JUNG HOME-appen og trykk på "**+**".
  Appen viser alle apparater som befinner seg i koblingsmodus.
- Velge et apparat i appen.

For identifikasjon av valgt apparat blinker tilhørende status-LED raskere blått.

- Legge til apparat i prosjektet.

  Status-LED-en lyser blått i 5 sekunder for å bekrefte en vellykket kobling.

  Hvis status-LED-en lyser raskt rødt, betyr det at koblingen mislyktes og må gjentas.


Apparater kan så kobles til trådløst via JUNG HOME-appen, og parameterne og betjeningen kan konfigureres (se funksjons- og parameterliste).

Prosjektfilen må overleveres til kunden når igangsettingen er fullført.

8 Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstilling

Når tasten Prog. (1) sperres via parameteren "Betjeningssperre", er det bare mulig å tilbakestille til fabrikkinnstillingene innen 2 minutter etter at nettspenningen er koblet inn.

Hvis JUNG HOME-apparatet allerede har blitt lagt til et prosjekt via JUNG HOME-appen, kan det fjernes fra appen ved hjelp av funksjonen "Slette apparat" og i ett skritt tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.



Bilde 7: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

- Trykk på tasten **Prog.** (1) i mer enn 20 sekunder helt til status-LED-en (2) blinker raskt rødt.
- Slipp opp tasten **Prog.** (1) og trykk den inn igjen kortere enn 1 sekund innen 10 sekunder.


  Status-LED-en blinker saktere rødt i ca. 5 Sekunden, apparatet er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Status-LED-en blinker sakte blått, enheten er i sammenkoblingsmodus.

Etter at tilbakestilling til fabrikkinnstillinger er gjennomført, må apparatet fjernes fra JUNG HOME-appen hvis det ikke allerede ble slettet fra appen.

9 Tekniske data

Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Inngangsspenning	AC 230 V ~
Effektopptak	maks. 4 W
Omgivelsestemperatur	-5 ... +45 °C
Lagertemperatur	-5 ... +45 °C
Transporttemperatur	-20... +70 °C
Relativ fuktighet	20 ... 70 % (Ikke dugg)
Ledningslengde	
Binærinngang	maks. 10 m
DALI-buss	300 m (1,5 mm²)
Klembart ledertverrsnitt	(se bildet 8)
Mål B×H×D	46×46×20 mm
Monteringsdybde	18 mm (20 mm i terminalområdet)
DALI	
Nominell spenning DALI	typ. DC 18 V (128 mA)
Busstrøm	128 mA
Kortslutningsstrøm	maks. 230 mA
Tillatt busstrøm	maks. 250 mA
Antall DALI-forbrukere	maks. 64
Varighet av startprosessen	maks. 20 s
Fargetemperaturinnstilling	2000 ... 10000 K
Bluetooth	
Radiofrekvens	2,402 ... 2,480 GHz
Sendereffekt	maks. 10 mW, klasse 1.5
Senderens rekkevidde (i bygningen)	typ. 30 m



Bilde 8: Klembart ledertverrsnitt

10 Funksjons- og parameterliste

Via JUNG HOME-appen kan alle funksjoner til JUNG HOME-apparatet og dets karakteristikker i Bluetooth Mesh-prosjektet konfigureres individuelt for gjeldende bruksformål.

Ved igangsettingen via appen opprettes det to apparater i appen:

– Et apparat som viser de to binærinnganger, og som inneholder deres funksjoner og parametere.
– Et apparat som viser DALI-styreapparatet og dets laststyring med alle gjeldende funksjoner og parametere.

Alle apparater som opprettes i JUNG HOME-appen kan brukes uavhengig av hverandre og justeres individuelt.

Innstillinger binærinnganger og tast Prog.

Parameter	Innstillingsmuligheter, fabrikkinnstilling	Forklaringer
Betjeningskonsept	E1/E2 kombinert, E1/E2 separert Fabrikkinnstilling: E1/E2 separert	E1/E2 kombinert: Tilsvarer betjeningskonseptet "Vippetast" ved JUNG HOME-impulsbryteren. Inngangene E1 og E2 betjener sammen et apparat, et område eller en sperrefunksjon. Som regel fører styreflanker ved E1 eller E2 til umiddelbart motsatte reaksjoner (f. eks. lys PÅ/AV, lysere/mørkere, kjøre opp/kjøre ned). E1/E2 separert: Tilsvarer betjeningskonseptet "Tast" ved JUNG HOME-impulsbryteren. Inngangene E1 og E2 kan brukes separat og betjener henholdsvis et apparat, et område eller aktiverer en scene. Ved styringen av laster eller områder fører en ny styreflanke på samme inngang til motsatte reaksjoner (f. eks. lys PÅ/AV, lysere/mørkere, kjøre opp/stoppe/kjøre ned).

Parameter	Innstillingsmuligheter, fabrikkinnstilling	Forklaringer
Inngangskarakteristikk E1 Inngangskarakteristikk E2	Stigende flanke: ingen reaksjon, koble inn / dimme opp / kjøre oppover / øke settpunkt-temperatur, slå av / dimme ned / kjøre nedover / redusere settpunkt-temperatur, bytting Fabrikkinnstilling: bytte Fallende flanke: ingen reaksjon, koble inn / dimme opp / kjøre oppover / stoppe / øke nominell temperatur, slå av / dimme ned / kjøre nedover / stoppe / redusere nominell temperatur, bytting Fabrikkinnstilling: ingen reaksjon	Inngangskarakteristikken kan konfigureres uavhengig av hverandre for en økende flanke (spenning ved inngangen slås på) og for en fallende flanke (spenning ved inngangen slås av). Virkningen av innstillingen er avhengig av funksjonen til den tilkoblede lasten. Opsjonen "ingen reaksjon" gjør at det tilkoblede apparatet ikke endrer dets tilstand når den valgte flanken registreres ved binærinngangen.
Betjeningssperre	Ingen sperre, sperre tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, sperre betjening Fabrikkinnstilling: ingen sperre	Sperre tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: Forhindrer tilbakestillingen på apparatet og dermed fjerningen fra et prosjekt samt at gjentatt koblingen gjennomføres av uvedkommende personer. Etter at nettspenningen er tilbake, forblir sperringen av tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger deaktivert i 2 minutter. Sperre betjening: Forhindrer den vanlige betjeningen på apparatet og dermed styringen av lasten. Denne sperren kan f. eks. brukes for å begrense den manuelle tilgangen i en bestemt tid. Det er fortsatt mulig med betjening via appen. Tastelåsen kan ikke deaktiveres på apparatet.

Innstillinger laststyring

Innstillinger ved automatikkfunksjoner

Parameter	Innstillingsmuligheter, fabrikkinnstilling	Forklaringer
Tidsprogrammer	Lasttilstand, klokkeslett og ukedager	Lasttilstanden kan endres til faste tider (ukedager og klokkeslett).
Astrotimer	Av, soloppgang eller solnedgang Fabrikkinnstilling: Av	Astrotimeren angir tidene for solopp- og solnedgang i løpet av et kalenderår. Avhengig av plasseringen kan lasttilstander forandres med solens posisjon, slik at f.eks. ytterbelysningen slås på ved solnedgang, og av igjen ved soloppgang.
Astrotimer tidsforsinkelse	0 (Av) ... 120 minutter før eller etter soloppgang og solnedgang Fabrikkinnstilling: Av	Astro-tider angir tidene for solopp- og solnedgang i løpet av et kalenderår. Hvis en ønsker at tidsprogrammet skal gjennomføres tidlig før begynnelsen av skumringen eller først ved full lysstyrke, kan dette gjøres med forskyvningen "Soloppgang". Hvis en ønsker at tidsprogrammet skal gjennomføres tidlig før begynnelsen av kvelden eller først ved full mørke, kan dette gjøres med forskyvningen "Solnedgang". Forskyver tidspunktet for styringen av lasten i verdien som ble innstilt.
Astrotimer grenseområde	Av, klokkeslett tidligst, klokkeslett senest, fabrikkinnstilling: Av	For begrensingen av tidsområdet for en astrotimer på tidligste og/eller seneste utførelsestidspunkt. Dermed kan f. eks. hagebelysningen slås av senest kl. 21:00, selv om solnedgang ikke er før kl. 22:00.
Sett plassering	Geografisk plassering	Astrotimeren i JUNG HOME-apparatene trenger den geografiske plasseringen til prosjektet for å beregne soloppgangs- eller solnedgangstiden. Beregningen av astro-timeren for lokale steder gjøres en gang i uken.

Innstillinger for DALI-kontrollenheten

Parameter	Innstillingsmuligheter, fabrikkinnstilling	Forklaring
Innkoblingsforsinkelse	0 s (Av) ... 240 min Fabrikkinnstilling: Av	Kobler inn lasten forsinket med verdien etter en innkoblingskommando. Gjentatte innkoblingskommandoer under løpende forsinkelse starter forsinkelsen ikke på nytt. Dersom last grunnet forsinkelsen ikke er koblet inn når det sendes en utkoblingskommando, forblir lasten slått av.
Utkoblingsforsinkelse	0 s (Av) ... 240 min Fabrikkinnstilling: Av	Kobler ut lasten forsinket med verdien etter en utkoblingskommando. En utkoblingskommando under løpende forsinkelse slås lasten av umiddelbart. Dersom last grunnet forsinkelsen ikke er koblet ut når det sendes en innkoblingskommando, forblir lasten koblet inn.
Avslåingsforvarsel	Av, På Fabrikkinnstilling: Av	Når avslåingsforvarslingen er slått på, slås lyset ikke direkte av etter utløp av etterløpstiden (last). Lyset dimmes først til minimal lysstyrke innen 30 sekunder. Dermed forlenges etterløpstiden med ca. 30 sekunder. Hvis en tilkoblet JUNG HOME-sensorfront registrerer en bevegelse under avslåingsforvarslingen, eller slår den på igjen via betjeningen av biapparater eller en tilkoblet JUNG HOME-betjeningsfront, startes etterløpstiden på nytt og lyset kobler igjen på innkoblingslysstyrken.

Parameter	Innstillingsmuligheter, fabrikkinnstilling	Forklaring
Etterløpstid (last)	0 s (Av) ... 240 min Fabrikkinnstilling: Av	Sørger for at lasten ikke forblir koblet inn kontinuerlig etter en innkoblingskommando, men i stedet slås av når innstilt etterløpstid er utløpt. Hvis en tilkoblet JUNG HOME-sensorfront registrerer en bevegelse under etterløpstiden, eller slår den på igjen via betjeningen av biapparater eller en tilkoblet JUNG HOME-betjeningsfront, startes etterløpstiden på nytt og lyset forblir slått på. Tidlig utkobling av lasten under løpende etterløpstid er kun mulig hvis parameteren "Manuell utkobling under etterløpstid" er satt på "På" eller hvis det startes en sperrefunksjon (kontinuerlig AV).
Manuell utkobling under etterløpstiden	Av, På Fabrikkinnstilling: På	Hvis denne parameteren står på "På", er det mulig å slå av lasten manuelt under en løpende "Etterløpstid (Last)". Ved en automatisk trappehusbelysning som styres via en JUNG HOME betjenings- og/eller sensorfront, bør denne parameteren settes på "Av" slik at andre personer ikke kan slå av lyset.
Dimmeområde (min-maks)	0 ... 100% Fabrikkinnstilling: 5 ... 100%	Fastsetter dimmeområdet. Minimal dimmeverdi er som vanlig avhengig av lampen som brukes, og kan finnes ut av ved å teste den.
Innkoblingslysstyrken	5 ... 100 % eller siste verdi Fabrikkinnstilling: 100 %	Ved inntasting av en verdi slås lyset på med denne lysstyrken ved hjelp av en innkoblingskommando. **Siste verdi:** Ved innkobling settes lyset på siste innstilt lysstyrke.
Fargetemperaturområde (min-maks)	2000 ... 10000 K Fabrikkinnstilling: 2 700 K ... 6 500 K	Fastsetter det justerbare fargetemperaturområdet. Minimal og maksimal verdi er avhengig av fargetemperaturområdet av lampen som brukes, og kan leses av databladet eller ved å teste den.

Parameter	Innstillingsmuligheter, fabrikkinnstilling	Forklaring
Innkoblings-fargetemperatur	2000 ... 10000 K eller siste verdi Fabrikkinnstilling: 2700 K	Ved inntasting av en verdi slås lyset på med denne fargetemperaturen ved hjelp av en innkoblingskommando. **Siste verdi:** Ved innkobling settes lyset på siste innstilt fargetemperatur.
Varm dimming	Av, På Fabrikkinnstilling: Av	Ved innkoblet funksjon forandres fargetemperaturen under dimming ved hjelp av en registrert karakteristisk linje. Ved dimming oppover økes lysets fargetemperatur i retning kaldt hvitt, og ved dimming nedover reduseres den i retning varmt hvitt.
Hotellfunksjon**	Av, På Fabrikkinnstilling: Av	Denne komfortfunksjonen forhindrer f.eks. i hotellkorridorer at det blir fullstendig mørkt når etterløpstiden er utløpt eller når lyset slås av manuelt. Ved påslått funksjon kobles det om mellom to lysstyrkeverdier istedenfor mellom På/Av. Ved innkobling blir lyset koblet til innkoblingslysstyrken, ved utkobling til lysstyrken til hotellfunksjonen.
Lysstyrke hotellfunksjon**	5 ... 100% Fabrikkinnstilling: 20 %	Fastsetter den reduserte lysstyrken som lyset blir koblet til ved aktivert hotellfunksjon, når etterløpstiden er utløpt eller lyset slås av manuelt. Tallet i prosent er i forhold til maksimal lysstyrke for dimmeområdet.
Nattlysfunksjon**	Av, På Fabrikkinnstilling: Av	Denne komfortfunksjonen kan brukes med et tidsprogram og gjør at belysningen i korridoren eller på badet slås på med redusert lysstyrke når den aktiveres om natten, for å unngå ubehagelig blending. Ved innkoblet funksjon blir ikke lyset slått på med innkoblingslysstyrken, men med den innstilte lysstyrken for nattlysfunksjonen hvis det utløses en innkoblingskommando.
Lysstyrke nattlysfunksjon**	5 ... 100% Fabrikkinnstilling: 20 %	Fastsetter redusert innkoblingslysstyrke som lyset slås på med ved aktivert nattfunksjon. Tallet i prosent er i forhold til maksimal lysstyrke for dimmeområdet.

Parameter	Innstillingsmuligheter, fabrikkinnstilling	Forklaring
Karakteristikk når nettspenning er tilbake	Slått av, slått på, forrige tilstand, parametrisert verdi Fabrikkinnstilling: Av	Karakteristikk for lastutgangen når nettspenning er tilbake. Henvisning: Innstillingen "Koblet inn" skal ikke brukes i kombinasjon med forbrukere som kan forårsake helse- eller livsfare eller materielle skader.
Sperrefunksjon (tvangsstyring)	Deaktivert, kontinuerlig PÅ, kontinuerlig AV, for fastsatt tid PÅ/AV Fabrikkinnstilling: Deaktivert	Sperrefunksjonen kobler lastutgangen på ønsket tilstand og sperrer den mot styring gjennom bevegelsessensoren, betjeningen av biapparater, tidsprogrammer og den trådløse styringen via appen og andre JUNG HOME-apparater. Sperren gjelder for justerbar tid eller helt til sperrefunksjonen deaktiveres igjen.

**Kan framtidig fås som oppdatering: Henvisninger angående oppdateringer og avtaler finner du på www.jung.de/JUNGHOME

11 Tilbehør

Monteringsadapter for mini-hus FM-EBG

12 Samsvarserklæring

Hermed erklærer Albrecht Jung GmbH & Co. KG at typen av det trådløse anlegget, art.-nr. BTPDSTEB2U, tilsvarer direktiv 2014/53/EU. Det fullstendige varenummeret finner du på apparatet. Den utførlige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgende Internettadresse: www.jung.de/ce

13 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de