1-kanal bryter m/BCU, 1 pkt.
Art.nr. 4071.01 LED
1-kanal bryter m/BCU, 2 pkt.
Art.nr. 4071.02 LED
1-kanal bryter m/BCU, 1 pkt.
Art.nr. 8471.01 LED W
1-kanal bryter m/BCU, 2 pkt.
Art.nr. 8471.02 LED W
2-kanal bryter m/BCU, 1 pkt.
Art.nr. 4072.01 LED
Art.nr. 4072.02 LED
2-kanal bryter m/BCU, 1 pkt.
Art.nr. 8472.01 LED W
2-kanal bryter m/BCU, 2 pkt.
Art.nr. 8472.02 LED W

Bruksanvisning


1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning



Bilde 1

(1) Tast-BA
(2) Fatning for vippetast
(3) Ramme
(4) Vippetast
(5) Programmeringstast og -LED

3 Funksjon

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt i KNX-systemet og overholder KNX-retningslinjene. Man forutsetter at brukeren har detaljerte fagkunnskaper for forståelse av apparatets funksjon etter deltakelse på KNX-kurs.

Apparatets funksjon er programvareavhengig. Detaljerte informasjoner angående programvareversjoner og respektivt funksjonsomfang og programvaren selv finner du i produsentens produktdatabase. Planlegging, installasjon og idriftsetting av apparatet skjer ved hjelp av KNX-sertifisert programvare. Du finner til enhver tid aktuelle utgaver av produktdatasen og tekniske beskrivelser på hjemmesiden vår.

Forskriftsmessig bruk

- Betjening av forbrukere, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, lysstyrkeverdier, temperatur, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073

Produktegenskaper

- Tilpasning av vanlige bryterprogrammer for KNX-anlegg

Avhengig av modell:

- Kompletteres med enkel eller dobbel vippetast
- Tastbryterfunksjon med ett trykkpunkt, eller vippebryterfunksjon med to trykkpunkter
- Modellene WG: Med vanntett påveggskabinett IP 44
- Innfellingsmodeller: Med tetningsflens (se tilbehør) og IP-44-rammer i de respektive bryterprogrammene er vanntett montering mulig IP 44.

4 Informasjon for autoriserte elektrikere

FARE!

Elektrisk støt ved berøring av spenningsførende deler i omgivelsene.

Elektrisk støt kan medføre død.

Kople apparatet fra strømmen og isoler spenningsførende komponenter i omgivelsene før det utføres arbeider på apparatet!

4.1 Montering og elektrisk tilkopling

Koble og monter apparatet

i Montering for høyere IP-klasse med egnet tilbehør.

- Bussledning med tilkoblingsklemme kobles til busstilkoblingen på baksiden.
- Maskinen monteres i riktig stilling i kabinettet. Legg merke til merkingen TOP = OPP.
- Fysisk adresse lastes inn i maskinen før vippetastene monteres.
- Vippetastene settes på sammen med den tilhørende rammen.

4.2 Igangsetting

Lasting av adresse og brukerprogramvare

- Slå på busspenningen.
- Trykk på programmeringstasten.
  Programmerings-LED-en lyser.
- Opprett fysikalsk adresse.
  Programmerings-LED slukkes.
- Merk apparatet med fysikalsk adresse.
- Last inn brukerprogramvare i apparatet.

5 Vedlegg

5.1 Tekniske data

KNX-medium	TP1
Igangsettingsmodus	S-modus
Nominell spenning KNX	DC 21 ... 32 V SELV
Effektopptak KNX	typ. 150 mW
Beskyttelsesklasse	III
Tilkoplingstype KNX	Tilkoplingsklemme
Omgivelsesbetingelser	
Omgivelsestemperatur	-25 ... +55 °C
Lagrings-/transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet	5 ... 93 % (Ikke dugg)

5.2 Tilbehør

Tetningsring	Art.nr. 551 WU

5.3 Garanti

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på produktet som tjener tekniske fremskritt.

Vi gir garanti innenfor rammen av gjeldende lovgivning.

Send apparatet portofritt til vår sentrale kundeservice med en beskrivelse av feilen.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany