

DALI til Modbus TCP Server Gateway - 1 kanal

Produkt nr: **INMBSDAL0640500**

Integrer hvilken som helst DALI/DALI-2 driver og DALI-2 lyssensor eller tilstedeværelsessensor med et Modbus BMS eller hvilken som helst Modbus TCP-kontroller. Denne integrasjonen har som mål å gjøre DALI-enheter og deres data og ressurser tilgjengelige fra et Modbus-basert kontrollsystem eller enhet som om de var en del av Modbus-systemet, og omvendt.



Beskrivelse

- **Støtter opptil seks samtidige Modbus TCP-klienter** Gatewayen støtter opptil seks samtidige Modbus TCP-klienter.
- **Brukervennlig igangkjøring med Intesis MAPS** Maler kan importeres og gjenbrukes så ofte det trengs, noe som betydelig reduserer igangkjøringstiden.
- **Enkel DALI-igangkjøring/integrasjon med Intesis MAPS** Integrasjons- og DALI-igangkjøringsprosesser administreres via konfigurasjonsverktøyet Intesis MAPS.
- **Støtte for DALI/DALI-2 drivere og DALI-2 inngangsenheter** Støtte for DALI/DALI-2 drivere, DALI-2 inngangsenheter: trykknapper, absolutte innganger, tilstedeværelses-/lyssensorer.
- **Integrert DALI-strømforsyning** En DALI-strømforsyning er integrert i gatewayen, så ingen ekstern strømforsyning er nødvendig.
- **Maks 64 drivere/ballaster + 64 DALI-2 inngangsenheter** Støtter opptil 64 drivere/ballaster + 64 DALI-2 inngangsenheter (sensorer/trykknapper/absolutte innganger).
- **Maks 10000 signaler totalt, garantert 230 mA strøm** Opptil 10 000 signaler kan defineres totalt, med en garantert utgangsstrøm på 230 mA.

Teknisk data

Innhold i Leveransen	Intesis Gateway, Installasjonsmanual, USB-konfigurasjonskabel
Ikke Inkludert i Leveransen	Strømforsyning ikke inkludert
Bredde (mm)	106 mm
Høyde (mm)	56 mm
Dybde (mm)	88 mm
Vekt (g)	167 g

Montering	DIN-skinne (brakett inkludert), Veggmontering
Inngangsspenning (V)	24VDC/AC +/-10%6W(250mA)
Strømkontakt	3-pols
Minste driftstemperatur (°C)	0 °C
Maksimal driftstemperatur (°C)	60 °C
Husmateriale	Plast
Emballasjemateriale	Papp
Kapasitet	1 DALI-kanal: Opptil 64 drivere/ballaster og 64 DALI-2 inndataenheter (sensorer, trykknapper eller absolutte innganger). Opptil 10 000 signaler totalt.
Installasjonsbetingelser	Denne gatewayen er designet for å monteres inne i et kabinett. Hvis enheten monteres utenfor et kabinett, bør det alltid tas forholdsregler for å forhindre elektrostatisk utladning til enheten. Når du arbeider inne i et kabinett (f.eks. gjør justeringer, setter brytere, etc.), bør typiske antistatiske forholdsregler alltid følges før du berører enheten.
