

## Midea Commercial & VRF systems to Modbus RTU Interface - 1 unit

Produkt nr: **INMBSMID001I000**

Modbus-grensesnittet muliggjør full toveis kommunikasjon mellom enheten og Modbus RTU (RS-485)-nettverk. Grensesnittet fungerer som en serverenhet for installasjonen og gir tilgang til alle signaler fra klimaanlegget.



### Beskrivelse

- **Modbus RTU (EIA-485) serverenhet** Grensesnittet fungerer som en Modbus-serverenhet gjennom sin Modbus RTU (EIA-485-kontakt) port.
- **Doble konfigurasjonsmuligheter** Konfigurasjonen utføres gjennom grensesnittets innebygde DIP-brytere og Modbus-grensesnittet.
- **Energisparing gjennom en vinduskontaktfunksjon** Denne funksjonen bidrar til å minimere kostnadene, ettersom HVAC-systemer er en betydelig energiforbruker i bygninger.
- **Total enhetskontroll og overvåking fra Modbus RTU** Gjennom interne variabler, kjøretidsteller (for vedlikeholdsformål) og feilmelding.
- **AC-enhetskontroll både fra fjernkontroll og Modbus RTU** AC-enheten kan styres samtidig av produsentens fjernkontroll og Modbus RTU.
- **Flere monteringsalternativer** Monteringsalternativene inkluderer DIN-skinne, vegg eller, i noen AC-modeller, til og med inne i innendørsenheten.

### Teknisk data

|                      |  |
|----------------------|--|
| Innhold i leveransen | Intesis Gateway, Installasjonsmanual, AC-tilkoblingskabel. |
| Netto bredde (mm)    | 53 mm  |
| Netto høyde (mm)     | 58 mm  |
| Netto dybde (mm)     | 93 mm  |
| Netto vekt (g)       | 90 g   |
| Montering            | DIN-skinne montering (brakett inkludert), veggmontering    |
| Inngangsspenning     | Fra AC-enheten.  |

(V)

Strømtilkobling                      Annet

Driftstemperatur °C  
Min                                      0 °C

Driftstemperatur °C  
Maks                                    60 °C

Husmaterialer                        Plast

Emballasjemateriale                Papp

Kapasitet                              1 innendørs enhet.

Installasjonsforhold                Denne gatewayen er designet for å monteres inne i et kabinett. Hvis enheten monteres utenfor et kabinett, bør det alltid tas forholdsregler for å forhindre elektrostatisk utladning til enheten. Når du arbeider inne i et kabinett (f.eks. foretar justeringer, setter brytere, etc.), bør typiske antistatiske forholdsregler alltid følges før du berører enheten.

---